

Merkblatt

So verhindern Sie hohen Stromverbrauch bei Digital-TV

- **Der richtige Provider:** Wählen Sie einen Digital-TV-Provider, welcher das TV-Signal nicht verschlüsselt. Dies ist jedoch nur in einigen Gebieten der Schweiz möglich (z.B. Quickline im Raum Solothurn, GGA Maur). Das digitale TV-Signal kann dort direkt aus der Antennen-Steckdose in der Wand mit einem Antennenkabel in den Fernseher geleitet werden. Eine stromfressende Entschlüsselung (mit Settop-Box oder CI+-Karte) ist nicht nötig.“
- **Die richtige Box:** Wählen sie ein Digital-TV-Abonnement mit einer CI+-Karte zur Entschlüsselung des TV-Signals. Eine solche Karte benötigt im Betrieb kaum mehr als 1 Watt. Der Fernseher muss jedoch einen entsprechenden C+-Slot besitzen.
- **Die Standby-Funktion:** Aktivieren Sie bei ihrer Settop-Box die Stromspar-Funktion. Bei einigen Boxen ist dies möglich, ab Werk ist jedoch oft der Strom fressende Modus voreingestellt. Mit dem Stromspar-Modus sollte die Box bei Nichtfernsehen 1 Watt oder weniger pro Stunde konsumieren.
- **Total Ausschalten:** Hat die Box keine Standby-Funktion, sollte sie bei Nichtgebrauch am ON/OFF-Schalter abgestellt werden. Da einige Boxen keinen solchen Betriebsschalter besitzen, müssen sie vom Netz getrennt werde. Wegen des teuren Stromverbrauchs lohnt es sich dann sogar, eine Fernschalt-Stromschiene oder einen Funk-Stromschalter anzuschaffen..